

SYMBOLERKLÄRUNG AUF PFLEGE-ETIKETTEN

Falsches Waschen oder Pflegen kann das Kleidungsstück schon nach dem ersten Mal ruinieren. Daher ist es von hoher Wichtigkeit, auf die vom Hersteller empfohlene Pflegeanleitungen zu achten. Entfernen Sie das Pflegeetikett nie aus Ihrem Kleidungsstück, damit Sie immer genau wissen wie es richtig gereinigt wird. Ist das Kleidungsstück laut Herstellerangaben waschbar oder für die chemische Reinigung geeignet, ist das Waschen vorzuziehen.

WASCHEN



95° C Kochwäsche

Wäsche aus Baumwolle, Leinen, Viskose, weiß oder kochecht gefärbt.



60° C Buntwäsche

Nicht kochechte Buntwäsche, Pflegeleichtwäsche aus Baumwolle oder Baumwolle/Modal, Polyester/Baumwolle oder Polyester/Modal. Balken unter Symbol = Schonwaschgang



40° C Buntwäsche/40° C Feinwäsche

Buntwäsche aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Feinwäsche für Modal, Viskose oder synthetische Fasern (Schonwaschgang).



30° C Feinwäsche

Für in der Waschmaschine waschbare Wollartikel. Balken unter Symbol = Schonwaschgang.



Handwäsche

Derart ausgezeichnete Artikel dürfen nur einer Handwäsche bis 30° C unterzogen werden.



Nicht (maschinell) waschen

Die so gekennzeichneten Artikel dürfen nicht gewaschen werden. Solche Artikel werden allenfalls chemisch gereinigt.



Chlor- und Sauerstoffbleiche zulässig

Dieses Symbol bedeutet dass eine Chlorbleichung möglich ist. Die gut geschwemmte Wäsche wird 1-2 Stunden in kalte Chlorlauge (10 bis 20 ml Chlorlauge auf 1 Liter Wasser) legen und anschließend bis zum Verschwinden des Chlorgeruchs schwimmen. Anschließend mit Vollwaschmittel bei zulässiger Waschtemperatur waschen.



Nicht bleichen

Nicht chloren und auch keine chlorhaltigen Fleckputzmittel verwenden.

BÜGELN



Heiß bügeln (max. 200° C)

= Stufe Baumwolle/Leinen. Bügelfeucht behandeln. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln.



Mäßig heiß bügeln (max. 150° C)

= Stufe Wolle, Seide, Polyester, Modal, Viskose. Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln oder Dampfbügeleisen verwenden, starkes Pressen vermeiden, nicht verziehen.



Nicht heiß bügeln (max. 110° C)

= Stufe Polyacryl, Polyamid, Acetat. Glanz- oder druckempfindliche Artikel notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln, nicht verziehen, nicht dampfbügeln.



Nicht bügeln

Liegend an der Luft trocknen, glattstreichen und in Form ziehen, da ein Bügeln des Kleidungsstückes nicht mehr zu korrigierende Veränderungen des Stoffes herbeiführen können.

CHEMISCH REINIGEN



Alle üblichen Reinigungsverfahren sind möglich.



Perchlorethylenreinigung

Einfachreinigung möglich, Kiloreinigung mit Vorbehalt.



Schonende Nassreinigung

Schonendste Reinigung.



Schonende Reinigung

Der Balken unterhalb des Kreises welcher ein P oder F enthält, weist auf eine notwendige schonende Reinigung hin (Kiloreinigung nicht möglich, keine handelsüblichen Fleckentfernungsmittel auf Lösemittelbasis).



Keine chemische Reinigung möglich

Vorsicht mit lösungsmittelhaltigen Fleckenentfernungsmitteln!

TROCKNEN



Normale Trocknung

Trocknen mit normaler thermischer Belastung (Temperatur).



Schonende Trocknung

Trocknen mit reduzierter thermischer Belastung (Temperatur).



Nicht im Haushaltswäschetrockner trocknen.

TIPP

Reißverschlüsse an Textilien und Bekleidung sollten beim Waschen geschlossen sein, dadurch ist ein Verbiegen der Reißverschlussspirale nicht möglich.

Bedruckte Textilien vor dem Waschen unbedingt nach links drehen, um den Aufdruck vor dem Scheuern an der Waschtrommel zu schützen.



1060 WIEN

Generali Center
Mariahilfer Straße 77-79
TEL 01/585 14 60

4020 LINZ

Mozartstraße 12-14
TEL 0732/79 46 06

ichmages@texhages.at
www.texhages.at